

### Types de cartes SD utilisables

Les cartes SD suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil.  
Les opérations sont confirmées sur les cartes SD des fabricants suivants.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

<b>Windows Vista</b>	Nécessaire pour mettre à jour sur SP1 ou version supérieure.
<b>SE Mac</b>	Non compatible.

### Carte SDHC



- Utilisez une carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieure (4 Go à 32 Go) pour l'enregistrement de vidéo.
- Vous pouvez également utiliser une carte SDHC/SDXC compatible de Classe 10.

### Carte SDXC



- Utilisez une carte SDXC compatible Classe 4 ou supérieure (max. 64 Go).

### Remarque :

- Toute utilisation de cartes SD (y compris des cartes SDHC/SDXC) autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.
- Les Classes 4 et 6 sont garanties pour avoir respectivement un taux de transfert minimum de 4 Mo/s et 6 Mo/s pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Pour protéger les données, ne touchez pas aux terminaux de la carte SD.

### Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC

Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

<b>Windows XP / Windows XP SP1</b>	Nécessaire pour mettre à jour sur SP2 ou version supérieure.
<b>Windows XP SP2 / Windows XP SP3</b>	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB955704) <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&amp;displaylang=en">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&amp;displaylang=en</a>