

**Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.**

Régler "SORTIE VIDEO" dans le menu de "REGLAGES CONNEXIONS" sur "4:3".

Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.