Régler l’horloge

L’écran “REGLER DATE/HEURE !” apparaît lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois après l’achat, lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant une longue période ou lorsque l’horloge n’a pas encore été réglée. Réglez l’horloge avant tout enregistrement.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



1 Ouvrez l’écran LCD.



- L’unité s’allume.
- Lorsque l’écran LCD est fermé, l’unité s’éteint.

2 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK lorsque “REGLER DATE/HEURE !” est affiché.

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.

3 Réglez la date et l’heure.

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour ajuster la valeur de réglage et appuyez sur OK pour la confirmer. Le curseur se déplace jusqu’à l’article suivant.
- Répétez cette étape pour entrer l’année, le mois, la journée, l’heure et les minutes.
- Pour annuler et revenir à l’écran précédent, appuyez sur MENU.

4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner la région dans laquelle vous vivez et appuyez sur OK.



- Le nom de la ville et le décalage horaire s’affichent.
- Pour annuler et revenir à l’écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque :

- L’horloge pourra être réinitialisée ultérieurement.
- Lorsque vous utilisez cet appareil à l’étranger, vous pouvez le régler sur l’heure locale pour l’enregistrement.
- “REGLER DATE/HEURE !” est affiché lorsque vous allumez cet appareil après une longue période pendant laquelle il n’a pas été utilisé. Raccordez l’adaptateur secteur pendant plus de 24 heures pour charger la batterie de l’horloge interne de cet appareil avant de régler l’horloge.
- Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de l’horloge en mode lecture.