

Der høres mosaikagtige lyde ved optagelse af scener med hurtige bevægelser eller ekstreme ændringer i lysstyrken.

Indstil „VIDEO QUALITY“ til „LS“ eller „LE“ for optagelse. (GZ-HM30)

Indstil „VIDEO QUALITY“ til „UXP“ eller „XP“ for optagelse. (GZ-HM430/GZ-HM435)