
Kan ikke tændes, når batteripakken er i brug.

Genoplad batteripakken.

Hvis stikkene i enheden eller batteripakken er beskidte, så tør dem af med en vatpind eller lignende.

Hvis du bruger andre batteripakker, som ikke er JVC batteripakker, kan sikkerheden og ydeevnen ikke garanteres. Anvend kun JVC-batteripakker.

Når batteriet er meget lavt, tænder denne enhed ikke før det er blevet opladet, selvom det er koblet til en computer eller lysnetadapter.