

---

**Bevægelserne er urolige.**

Udskift SD-kortet. (Hvis SD-kortet er beskadiget, kan det være vanskeligt at læse dataene. Enheden vil forsøge at afspille så meget som muligt, men vil til sidst stoppe, hvis tilstanden varer ved.)

Kontroller din computers systemkrav når du anvender Everio MediaBrowser 3 til afspilning.