
Kan ikke finde en optaget fil.

Annullerer datosøgefunktionen.

Vælg „PLAYBACK OTHER FILE“ i menuen. (Videofiler med beskadiget datainformation kan afspilles.)

Videor optaget i højdefinition eller standardkvalitet vises separat på indeksskærmen. Sæt „VIDEO QUALITY“ i optagelsesmenuen til „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“, eller „LE“ for at se videoerne optaget i højdefinition, eller på „SSW“, „SS“, „SEW“, eller „SE“ for at se videoerne optaget i standardkvalitet, inden du vælger afspilningstilstanden.