

## Tilbehør

Man kan optage i længere tid, hvis man anvender en tilbehørsbatteripakke.

Produkt navn	Beskrivelse
Batteripakke <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• BN-VG121E</li> <li>• BN-VG138E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giver længere optagetid end den batteripakke, der kommer med enheden. Det kan også bruges som ekstra batteri.</li> </ul>
Batterioplader <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-VG1E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gør det muligt at oplade batteripakken uden brug af enheden.</li> </ul>
HDMI-kabel <ul style="list-style-type: none"> <li>• VX-HD310ES</li> <li>• VX-HD315ES</li> <li>• VX-HD320</li> <li>• VX-HD330</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Til visning i høj billedkvalitet.</li> <li>• Sender video-, audio-, og kontrolsignaler mellem anordningerne.</li> </ul>

### BEMÆRK :

- Se katalog for yderligere information.
- BN-VG107E er den samme batteripakke, som følger med denne enhed.
- Kopiering af filer ved at tilslutte denne enhed til en dvd-brænder understøttes ikke.

### Omtrentlig optagetid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagetid	Kontinuerlig optagetid
<b>BN-VG107E</b> (medfølger)	40 m	1 t 5 m
<b>BN-VG114E</b>	1 t 15 m	2 t 10 m
<b>BN-VG121E</b>	1 t 55 m	3 t 15 m
<b>BN-VG138E</b>	3 t 20 m	5 t 45 m

- De ovennævnte er værdier når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet på „3“ (standard).
- Den faktiske optagetid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.  
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagetid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagetiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.  
(Udskift batteripakken med en ny.)