

Medieindstillingsmenu

Du kan udføre flere indstillinger for indspilningsmedier.

Indstilling	Detaljer
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.