

KONTROLLÉR KORTETS SKRIVEBESKYTTELSESKNAP

Slå skrivebeskyttelsen på SD-kortet fra.