
Farverne ser anderledes ud.

Indstil „WHITE BALANCE“ i den manuelle indstillingsmenu til „MANUAL“.
Vælg mellem „FINE“/„CLOUD“/„HALOGEN“ afhængig af lyskilde. Vælg „MWB“ og justér hvidbalancen.
Hvis videoen blev optaget med „x.v.Color“ indstillet til „ON“, skal tv'ets x.v. farveindstilling tændes.