

Mosaiikki-tyyppistä häiriötä tapahtuu, kun kameralla kuvataan nopeita liikkeitä tai jos kirkkausasteessa tapahtuu huomattavia muutoksia.

Aseta "VIDEO QUALITY" arvoon "LS" tai "LE" tallennusta varten. (GZ-HM30)

Aseta "VIDEO QUALITY" arvoon "UXP" tai "XP" tallennusta varten. (GZ-HM430/GZ-HM435)