

Zoom ei toimi.

Zoom-toiminto ei ole saatavana aikaintervallikuvauksessa.

Käyttääksesi digitaalista zoomia aseta "ZOOM" valikossa kohtaan "80x/DIGITAL" tai "200x/DIGITAL".