

Virran kytkeminen päälle ei onnistu akkuja käytettäessä.

Lataa akku uudelleen.

Jos tämän laitteen liitin tai akku on likainen, pyyhi se pumpulitupolla tai vastaavalla.

Jos käytät muita kuin JVC:n akkuja, turvallisuutta ja suorituskykyä ei voida taata. Käytä vain JVC:n akkuja.

Kun akun varaus on erittäin alhainen, tämä laite ei kytkeydy päälle, kunnes se ladataan, vaikka se olisi liitetty tietokoneeseen tai verkkolaitteeseen.