

KOMMUNIKOINTIVIRHE

Yhdistä USB-kaapeli uudelleen.

Kytke tämän laitteen ja siihen liitettyt laitteet pois päältä ja uudelleen takaisin päälle.

Liitä akku uudelleen.