
**TALLENNUSKANSIOIDEN/TIEDOSTOJEN MAKSIMIMÄÄRÄ
ON SAAVUTETTU**

- ① Siirrä tiedostot tai kansiot tietokoneelle tai muulle laitteelle.
(Varmuuskopioi tiedostosi.)
- ② Valitse "FILE + MANAGEMENT NO" "FORMAT SD CARD" -valikossa
tai "MEDIA SETTINGS"-valikon. (kaikki SD-kortin tiedot poistetaan.)