

Media-asetusten valikko

Voit tehdä erilaisia asetuksia tallennusvälineelle.

Asetus	Tiedot
FORMAT SD CARD	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.