

MUISTIKORTTIVIRHE!

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Poista verkkolaite ja akku, ja poista ja aseta SD-kortti uudelleen sisään.

Poista mahdollinen lika SD-kortin liitinpinoista.

Ellei yllä mainittu ratkaise ongelmaa, varmuuskopioi tiedostosi ja suorita "FORMAT SD CARD""MEDIA SETTINGS"-valikossa. (Kaikki tiedot poistetaan).