
Mosaikliknande ljud uppstår när scener med snabba rörelser eller extrema ljusväxlingar spelas in.

Sätt "VIDEOKVALITET" på "LS" eller "LE" för inspelning. (GZ-HM30)

Sätt "VIDEOKVALITET" på "UXP" eller "XP" för inspelning. (GZ-HM430/GZ-HM435)