
Kan inte slå på videokameran vid användning av batteripaketet.

Ladda batteripaketet.

Om denna enhet kontakt och batteripaketet är smutsiga kan du torka av dem med en bomullstuss eller liknande.

Om du använder något annat batteripaket än JVC-batteripaket, kan säkerhet och funktion inte garanteras. Se till att använda JVC-batteripaket.

När batterinivån är väldigt låg startar inte enheten förrän den laddats. Detta gäller även om den är ansluten till en dator eller nätadapter.