

Uppspelningsmeny (video)

Du kan radera eller söka efter enskilda videor.

Inställning	Detaljer
TA BORT	Raderar videor som du inte vill ha.
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
SÖKDATUM	Filtrerar indexskärmen med videor efter inspelningsdatum.
SPELA ANNAN FIL	Spela videor med felhanteringsinformation.
JUSTERA KLOCKA	Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.
OSD	Ställer in visning av skärmbjekt som ikoner under uppspelning.