
Hittar inte en inspelad fil.

Avbryt datumsökfunktionen.

Välj "SPELA ANNAN FIL" på menyn. (Videofiler som har skadad styrinformation kan spelas upp.)

Videor som spelats in i high definition och i standard definition visas separat på index-skärmen. Ställ in "VIDEOKVALITET" i inspelningsmenyn till "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS" eller "LE" för att visa videor som spelats in i high definition, eller till "SSW", "SS", "SEW" eller "SE" för att visa videor som spelats in i standard definition innan du väljer uppspelningsläge.