

Extra tillbehör (tillval)

Du kan spela in längre tid om du använder ett extra batteripaket.

Produktnamn	Beskrivning
Batteripaket • BN-VG121E • BN-VG138E	• Ger längre inspelningstid än det vanliga batteripaketet som levereras med denna enhet. Det kan även användas som reservbatteri.
Batteriladdare • AA-VG1E	• Möjliggör laddning av batteripaketet utan att behöva använda denna enhet.
HDMI-kabel • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• För visning med hög bildkvalitet. • Skickar video, ljud och kontrollsignaler mellan enheterna.

ANMÄRKNING : _____

- Mer information finns i katalogen.
- BN-VG107E är ett likadant batteripaket som det som levereras med denna enhet.
- Filkopiering genom att ansluta denna enhet till en DVD-skrivare stöds ej.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG107E (medföljer)	40 m	1 h 5 m
BN-VG114E	1 h 15 m	2 h 10 m
BN-VG121E	1 h 55 m	3 h 15 m
BN-VG138E	3 h 20 m	5 h 45 m

- Ovanstående är värden när "MONITOR LJUS" är inställt till "3" (standard).
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat.
(Ersätt batteripaketet med ett nytt.)