

Inspelningsmeny (video)

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

Inställning	Detaljer
MANUELLA INSTÄLLNINGAR	Inspelningsinställningar kan ändras manuellt. • De visas bara när du spelar in i manuellt läge.
ANSIKTSPRIOR. AE/AF	Känner igen ansikten och justerar ljusstyrka och fokus automatiskt.
LJUS	Slår på/av lampan.
BILDSTABILISERING	Kameraskakningar under inspelning kan minskas effektivt.
GAIN UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
VINDFILTER	Minskar vindbrus.
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.
AUTOINSPELNING	Denna funktion aktiverar enheten att spela in automatiskt genom att känna av ändringarna i motivet's rörelser (ljusstyrka) inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet.
ZOOM	Ställer in max zoomomfång.
x.v.Color	Fångar de sanna färgerna. (Använd en TV som är kompatibel med x.v.Color vid uppspelning.)
JUSTERA KLOCKA	Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.