

Grundinställningsmeny

Du kan ändra olika kamerainställningar som kameraljud osv.

Inställning	Detaljer
DEMO.LÄGE	Visar specialfunktionerna i denna enhet i form av ett sammandrag.
AUTOMATISK AVSTÄNGN.	Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt.
DRIFTSLJUD	Slår på eller av kameraljud.
SNABB OMSTART	Minskar strömförbrukningen inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen till 1/3 av förbrukningen under inspelning.
UPPDATERA	Uppdaterar funktionerna i denna enhet till den senaste versionen.
FABRIKSINSTÄLLNING	Återställer alla inställningar till standardvärden.