
Mosaikkaktig støy forekommer ved opptak av scener med raske bevegelser eller ekstre lysstyrkeendringer.

Still "VIDEO QUALITY" til "LS" eller "LE" for opptak. (GZ-HM30)

Still "VIDEO QUALITY" til "UXP" eller "XP" for opptak. (GZ-HM430/GZ-HM435)