
MAKSIMAL ANTALL SCENER OVERSKREDET

① Flytt filene eller mappene til en datamaskin eller annen enhet.

(Reservekopier filene.)

② Velg "FILE + MANAGEMENT NO" i "FORMAT SD CARD" eller i "MEDIA SETTINGS"-menyen. (Alle data på SD-kortet vil bli slettet.)