
Kan ikke slå på strømmen ved bruk av batteripakke.

Lade opp batteripakken.

Hvis kontakten på denne enheten eller batteripakken er skitten, må du tørke av med en bomullspinne eller lignende.

Hvis du bruker andre batteripakker enn JVCs batteripakker, kan ikke sikkerhet og yteevne garanteres. Husk å bruke JVC batteripakker.

Når batterinivået er svært lavt, er det ikke mulig å slå på enheten før den er ladet opp, selv om den er koblet til en datamaskin eller vekselstrømadapter.