
BACK-UP-meny forsvinner ikke.

Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "BACK-UP"-menyen.