

Avspillingsmeny (video)

Du kan slette eller søke etter spesifikke videoer.

Innstilling	Detaljer
DELETE	Sletter uønskede videoer.
PROTECT/CANCEL	Beskytter filer mot utilsiktet sletting.
SEARCH DATE	Filtrerer indeksskjermen for videoer etter opptaksdato.
PLAYBACK OTHER FILE	Spiller av videoer med defekt styringsinformasjon.
CLOCK ADJUST	Nullstiller nåværende tid eller stiller inn lokal tid når denne enheten brukes i an annen tidssone.
ON-SCREEN DISPLAY	Stiller inn om ikoner og annet skal vises på skjermen under avspilling eller ikke.