
**KAMERATEMPERATUREN ER FOR LAV TIL Å BEHOLDE
KAMERASTRØMMEN PÅ, VENNLIGST VENT**

La denne enheten være påslått en stund.

Hvis varselet fremdeles ikke forsvinner, slå av strømmen og flytt enheten til et varmt sted mens du passer på å unngå en plutselig temperaturforandring. Slå på strømmen igjen etter en stund.