
Kan ikke finne et filopptak.

Avbryt datosøket.

Velg "PLAYBACK OTHER FILE" i menyen. (Videofiler som har skadet styringsinformasjon kan spilles av.)

Videor som er tatt opp i HD og standardoppløsning, vises hver for seg på indeksskjermen. Angi "VIDEO QUALITY" i opptaksmenyen til "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS", eller "LE" for å vise videoer som er tatt opp i HD, eller til "SSW", "SS", "SEW", eller "SE" for å vise videoer som er tatt opp i standardoppløsning, før du velger avspillingsmodus.