

Slette uønskede filer

Slett uønskede videoer når du går tom for plass i opptaksmediet. Kapasiteten til opptaksmediet kan gjenopprettes ved å slette filer.

NB! : _____

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.
- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.
- Sørg for å sikkerhetskopiere viktige filer over på en datamaskin.

Slette video med defekt styringsinformasjon

Videoer med defekt styringsinformasjon kan ikke slettes med "Slette filen som vises"-funksjonen. Slettingen er heller ikke mulig på indeksskjermen.

■ Slette en video med defekt styringsinformasjon

- 1 Start eller pause avspilling av en fil.
- 2 Trykk på MENU.
- 3 Velg "DELETE" og trykk på OK.
 - "CURRENT" kan ikke velges.