
FEIL MED MINNEKORTET!

Slå denne enheten av og på igjen.

Fjern strømadapteren og batteripakken, deretter tar du ut og setter inn igjen SD-kortet.

Fjern alle urenheter fra terminalene på SD-kortet.

Hvis det ovennevnte ikke løser problemet, tar du sikkerhetskopi av filene dine og kjører "FORMAT SD CARD" i "MEDIA SETTINGS"-menyen. (Alle data vil bli slettet.)