

Podczas nagrywania scen z szybkim ruchem lub skrajnymi zmianami jasności pojawiają się zakłócenia w postaci mozaiki.

Do nagrywania, ustaw „JAKOŚĆ WIDEO” na „LS” lub „LE”. (GZ-HM30)

Do nagrywania, ustaw „JAKOŚĆ WIDEO” na „UXP” lub „XP”. (GZ-HM430/
GZ-HM435)