

Zoom nie działa.

Funkcja zoomu jest niedostępna podczas nagrywania poklatkowego.

Aby zastosować zoom cyfrowy, ustaw „ZOOM” w menu na „80x/CYFROWE” lub „200x/CYFROWE”.