

Usuwanie niechcianych plików

Usuń niechciane filmy, gdy kończy się miejsce na nośniku nagrywania. Po usunięciu plików pojemność nośnika nagrywania jest przywrócona.

UWAGA :

- Nie można przywrócić usuniętych plików.
- Nie można usunąć plików chronionych.
Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.
- W komputerze twórz kopie zapasowe ważnych plików.

Usuwanie filmu z uszkodzonymi informacjami zarządzania

Za pomocą funkcji „Usuwanie aktualnie wyświetlanego pliku” nie można usunąć filmów z uszkodzonymi informacjami zarządzania. Nie można tego również wykonać na ekranie indeksu.

■ Aby usunąć film z uszkodzonymi informacjami zarządzania

- 1 Rozpocznij lub zatrzymaj odtwarzanie pliku.
- 2 Naciśnij MENU.
- 3 Wybierz „USUŃ” i naciśnij OK.
 - Nie można wybrać „BIEŻĄCY”.