

Під час зйомки сцен зі швидким рухом або значними змінами яскравості з'являється шум мозаїчного типу.

Для зйомки встановіть для „VIDEO QUALITY“ значення „LS“ або „LE“.
(GZ-HM30)

Для зйомки встановіть для „VIDEO QUALITY“ значення „UXP“ або „XP“
. (GZ-HM430/GZ-HM435)