
Масштабування не працює.

Використання функції масштабування у режимі серійної зйомки з часовим інтервалом неможливе.

Для використання функції цифрового масштабування встановіть для параметра „ZOOM“ у меню значення „80x/DIGITAL“ або „200x/DIGITAL“