
КІЛЬКІСТЬ СЦЕН ПЕРЕВИЩУЄ МАКСИМУМ

- ① Перемістіть файли або папки на жорсткий диск комп'ютера або інший пристрій. (Створіть резервні копії файлів.)
- ② Виберіть „FILE + MANAGEMENT NO“ в „FORMAT SD CARD“ або в меню „MEDIA SETTINGS“. (Всі дані карток SD буде видалено).