

Меню відтворення (відео)

Ви можете видалити або знайти певні відеоролики.

Настройка	Докладна інформація
DELETE	Видаляє непотрібні відеоролики.
PROTECT/CANCEL	Захищає файли від випадкового видалення.
SEARCH DATE	Налаштовує відображення відеозаписів на екрані індексу за датою зйомки.
PLAYBACK OTHER FILE	Відтворюються відеофайли з пошкодженою адміністративною інформацією.
CLOCK ADJUST	Скидає поточний час або встановлює місцевий час у випадку використання даного пристрою за кордоном.
ON-SCREEN DISPLAY	Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.