

Підключення та перегляд на екрані телевізора

Ви можете підключити цей пристрій до телевізора для відтворення. Якість зображення на телевізорі залежить від типу самого телевізора та кабелю підключення. Виберіть роз'єм, який найбільш підходить для вашого телевізора.

- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

Проблеми з відображенням на екрані телевізора

Несправність	Дія
Зображення не відтворюється на телевізорі належним чином.	• Від'єднайте кабель та підключіть його знову. • Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.
Зображення відтворюється вертикально на телевізорі.	• Встановіть для параметра „VIDEO OUTPUT“ в меню „CONNECTION SETTINGS“ значення „4:3“.
Зображення відтворюється горизонтально на телевізорі.	• Виконайте відповідне налаштування екрана телевізора.
Колір зображень виглядає неприродно.	• Якщо відеоролик було знято з параметром „x.v.Color“, для якого вибрано значення „ON“, встановіть для параметра x.v.Color телевізора значення Увімкнено. • Виконайте відповідне налаштування екрана телевізора.
Функції HDMI-CEC не працюють належним чином та телевізор не працює разом з цим пристроєм.	• Функціональні особливості телевізорів можуть відрізнятися залежно від їх технічних характеристик, навіть, якщо вони є сумісними з HDMI-CEC. Таким чином, неможливо гарантувати виконання функцій HDMI-CEC цього пристрою разом з усіма моделями телевізорів. У таких випадках встановіть для параметра „HDMI CONTROL“ значення „OFF“.
Мова на екрані змінилась.	• Це може трапитись, коли цей пристрій підключається до телевізора зі встановленою іншою мовою за допомогою мінікабелю HDMI.