

Рух переривчастий.

Замініть картку SD. (Якщо картка SD пошкоджена, під час зчитування даних виникнуть проблеми. Даний пристрій намагатиметься прочитати якомога більше даних, але припинить спроби, якщо проблема не буде вирішена.)
Перевірте системні вимоги вашого ПК коли використовуєте Everio MediaBrowser 3 з метою відтворення.