

Додаткові аксесуари

Використовуючи додатковий акумулятор, ви можете знімати довше.

Назва виробу	Опис
Акумулятор • BN-VG121E • BN-VG138E	• Забезпечує довший час зйомки, ніж акумулятор, що постачається разом із даним пристроєм. Його також можна використовувати у якості запасного акумулятора.
Зарядний пристрій • AA-VG1E	• Дозволяє заряджати акумулятор без використання даного пристрою.
HDMI-кабель • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• Для перегляду з високою якістю зображення. • Виконує передачу відеозаписів, аудіозаписів та сигналів керування між пристроями.

ПРИМІТКИ :

- Для отримання додаткової інформації див. каталог.
- BN-VG107E — це акумулятор, який постачається з цим пристроєм.
- Копіювання файлів за допомогою підключення відеокамери до пристрою для запису DVD-дисків не підтримується.

Приблизний час зйомки (з акумулятором)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG107E (Постачається)	40 хв	1 год 5 хв
BN-VG114E	1 год 15 хв	2 год 10 хв
BN-VG121E	1 год 55 хв	3 год 15 хв
BN-VG138E	3 год 20 хв	5 год 45 хв

- Вище вказані значення є дійсними, коли для параметра „MONITOR BRIGHTNESS“ встановлено „3“ (стандарт).
- Фактичний час зйомки може бути меншим, якщо змінювати фокусну відстань або багаторазово зупиняти запис.
(Рекомендується забезпечити готовність акумуляторів на період часу, що втричі перевищує очікуваний час зйомки.)
- Коли ресурс акумулятора вичерпано, час зйомки стає меншим, навіть якщо акумулятор повністю заряджений.
(Замініть акумулятор на новий.)