

Під час підключення до телевізора через мінікабель HDMI, зображення та звук не відтворюються правильно.

В залежності від підключеного телевізора зображення та звук можуть не відтворюватися належним чином. У таких випадках виконайте наступні дії.

- ① Від'єднайте мінікабель HDMI та знову приєднайте його.
- ② Вимкніть пристрій, а потім знову ввімкніть його.