

Не вдається зарядити акумулятор.

При повному зарядженні акумулятора індикатор перестає блимати.
Якщо роз'єми даного пристрою або акумулятора забруднені, протріть їх ватним тампоном або чимось подібним.
Використання адаптера змінного струму інших виробників може призвести до пошкодження даного пристрою. Використовуйте тільки оригінальний адаптер змінного струму.
Для зарядження через комп'ютер, ввімкніть його.