

Меню зйомки (відео)

Ви можете виконати різні настройки, наприклад, яскравість та баланс білого, які відповідають об'єкту або меті зйомки. Крім того, ви можете змінити такі настройки, як якість зображення та підсилення.

Настройка	Докладна інформація
MANUAL SETTING	Параметри зйомки можна встановити вручну. • Вони відображаються лише під час зйомки у ручному режимі.
FACE PRIORITY AE/AF	Визначає облич та автоматично налаштовує яскравість та фокус.
LIGHT	Вмикає/вимикає освітлення.
DIS	Коливання камери під час зйомки може бути значно зменшено.
GAIN UP	Автоматично налаштовує яскравість об'єкта під час зйомки у темних місцях.
WIND CUT	Зменшує шум, спричинений вітром.
TIME-LAPSE RECORDING	Дозволяє відображати за короткий час ті зміни сцени, які здійснюються повільно протягом значного періоду часу, знімаючи кадри за визначений інтервал.
AUTO REC	Ця функція дозволяє здійснювати автоматичну зйомку, фіксуючи зміни руху суб'єкта (яскравість) у межах червоної рамки, що відображається на РК-екрані.
VIDEO QUALITY	Встановлює якість відео.
ZOOM	Встановлює максимальний коефіцієнт масштабування.
x.v.Color	Зберігає справжні кольори. (Для відтворення використовуйте телевізор, що сумісний з x.v.Color.)
CLOCK ADJUST	Скидає поточний час або встановлює місцевий час у випадку використання даного пристрою за кордоном.