

Зображення не відтворюються на телевізорі належним чином.

Від'єднайте кабель та підключіть його знову.

Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.