

Меню базових налаштувань

Ви можете налаштувати різні настройки відеокамери, наприклад, фоновий звук тощо.

Настройка	Докладна інформація
DEMO MODE	Стисла інформація про спеціальні функції даного пристрою.
AUTO POWER OFF	Якщо встановлено, це параметр попереджує ситуацію, коли користувач забув вимкнути камеру.
OPERATION SOUND	Вмикає або вимикає фоновий звук.
QUICK RESTART	Зменшує енергоспоживання на 1/3 від того, що використовується протягом зйомки, протягом 5 хвилин після закриття РК-екрана.
UPDATE	Оновлює функції даного пристрою, встановлюючи останню версію.
FACTORY PRESET	Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.