

ARRET AUTOMATIQUE

Évite d’oublier d’éteindre l’appareil lorsque l’option est réglée.

Réglage	Détails
ARRET	L’appareil ne s’éteint pas, même s’il n’est pas utilisé pendant 5 minutes.
MARCHE	L’appareil s’éteint automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant 5 minutes.


Remarque :

- Lorsque vous utilisez la batterie, l’appareil s’éteint automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant 5 minutes.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l’appareil se met en mode veille.


Affichage de l’élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez “REGLAGES DE BASE”, puis appuyez sur OK.



3 Sélectionnez “ARRET AUTOMATIQUE”, puis appuyez sur OK.

